

Update Firmware Geräte 18x5 ab v1.4.2

Durchführung des Firmware-Update:

Die Datei „firmware.bin“ in das Hauptverzeichnis eines USB-Stick kopieren
(unterstützt wird nur FAT32, extFAT für Speicher ≥64GB wird noch nicht unterstützt).

1. Gerät einschalten.
2. Den USB Stick in eine USB Schnittstelle des Geräts einstecken.
3. „Menü“ → „Info“ öffnen.
4. Taste „Firmware Update“ drücken.
5. In die Zeile „usb://firmware.bin“ eintragen (Standardeintrag) und mit OK bestätigen.
6. Es erscheint eine Meldung, wenn die Firmware erfolgreich kopiert wurde. Die Meldung „Gerät neustarten“ mit „Ja“ bestätigen.
7. Der USB Stick wird jetzt nicht mehr benötigt und kann entfernt werden.
8. Der Abschluss des Updates wird anschließend in einer Textmeldung angezeigt.
9. Wieder „Menü“ → „Info“ öffnen.
10. Taste „MS1805 Update“ drücken.
11. Updateanfrage mit „Ja“ bestätigen, es erscheint ein Update-Dialog.
12. Bei Meldung „Update finished ...“ den Dialog mit dem Button „OK“ schließen.
13. Das Update ist vollständig abgeschlossen.